



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a csavart a légbefúvó alatt, a légbefúvót körülvevő kereten! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Helyezze/Akassza a ProClip-et a légbefúvó-panel szegélyére úgy, hogy a ProClip-en lévő lyuk illeszkedjen a lyukra, amiből a csavart eltávolította!

3. Tolja keresztül a csavart a ProClip-en lévő lyukon (tartsa kissé ferdén), bele a lyukba a panelen, és csavarja be teljesen!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2002-2006)

