



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a fabetétes panel és a szabályzó-panel között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe, a gomboktól jobbra a szabályzó-panelen alul!



3. Akassza a ProClip felső részét a légbefúvó alsó részébe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2008);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2003-2009)

