



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét felfelé a részben, a légbefúvó kerete és a rádió-berendezés között, hogy kitágítsa azt (a légbefúvó kerete ez után kifelé hajlik)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a részbe a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy a részbe kerüljön!

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdáját a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2003-2006)

