

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip hosszú jobb oldali részének szögletes peremét a résbe a kesztyűtartó és a műszerfal között!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a kormánykerék felé úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a kesztyűtartó mögé!

3. Akassza a ProClip bal oldali részét a résbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2003-2006)

