

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a résbe a szabályzó-panel és a légbefúvót körülvevő keret között!

3. Akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2000-2006)

