

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a nyílást a műszerfalon! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést az aprótartó polc és a szabályzó-panel között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a résbe a szabályzó-panel és a műszerfal között! Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító fölötti részbe!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a résbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 6 (2002-2007)

