

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részét a konzol helykitöltő része felé, ugyanakkor nyomja a felső részének barázdált peremét a részbe a konzol szegélye és a klíma-szabályzó panel között!



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó/középső részét úgy, hogy a barázdált perem fennmaradó része a részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a részbe a konzol oldalfalán! Nyomja erősen előre, amíg érzékelhetően a helyére pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Cabriolet (2002-2007); Audi S4 Cabriolet (2002-2007)

