

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a részbe a szabályzó-panelen, a légbefúvó alatt!

2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, ugyanakkor húzza a ProClip felső részét felfelé úgy, hogy az íves pereme beakadjon a részbe!



3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panelen a légbefúvó fölött! Nyomja a ProClip felső részét (a ragasztócsíkkal) a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Berlingo II (2003-2008)
- Peugeot Partner (2008-2007)

