

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó-panel kerete és a klíma-szabályzó panel kerete között! Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a réstágító melletti részbe!



2. Húzza ki a réstágítót, majd húzza a ProClip-et felfelé a légbefúvó irányába, és nyomja a réstágítót a résbe a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal között! Igazítsa a ProClip függőlegesen barázdált peremének alsó sarkát a rés felé!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön teljesen a résbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2002-2006)

