

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között!

2. Helyezze a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe annyira balra, amennyire lehet! Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy kerüljön a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy kerüljön a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót! Húzza a ProClip-et kissé balra/jobbra úgy, hogy a megfelelő helyre kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2002-2014)

