

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip a légbefúvótól balra és jobbra is felszerelhető. Használhat a légbefúvó mindkét oldalán egy-egy rögzítőt.

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a középső konzol-panel kerete és a műszerfal szegélye között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja/akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a kárpit alsó szegélye mögé!

3. Nyomja előre a réstágító felső részét, hogy még jobban kitágítsa a rést! Tartsa a réstágítót ebben a pozícióban, aztán nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a ProClip felső része felfelé hajoljon! Így a szögletes perem a réstágító melletti részbe kerül. Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FH series (2003-2012); Volvo FM series (2003-2013); Volvo NH series (2003-2012)