

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a barázdált peremét a résbe a légbefúvó kerete és a műszerfal kiálló része között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



2. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon a fabetétes panelhez!

3. Nyomja erősen előre a ProClip belső részét a ragasztócsík optimális tapadásának elősegítése érdekében!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A8 (2003-2010); Audi S8 (2003-2010)

