

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip-et balra a bal oldali légbefúvótól, a kormánykerék jobb oldalán! Tartsa a ProClip-et úgy, hogy a felső része Ön felé mutasson! Nyomja a ProClip felső részének íves peremét felfelé/önmaga felé a részbe a műszerfalon, a műszerfal szegély alá! Húzza a ProClip alsó részét önmaga felé, el a műszerfaltól úgy, hogy az íves felső szegélye beakadjon a részbe!



2. Csúsztassa a ProClip-et jobbra, el a kormánykeréktől, amíg a jobb oldali légbefúvó fölé kerül!

3. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a részbe a műszerfal és a légbefúvó keret között!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Primastar (2002-2010)
- Opel Vivaro (2002-2010)
- Renault Trafic (2002-2010)
- Vauxhall Vivaro (2002-2010)

