

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel kerete és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról! Nyomja a rögzítő darabot a réstágító alatti részbe!



2. Nyomja jobbra a rögzítő darabot, el a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel kerete mögé/alá, és a ragasztócsík tapadjon oda! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyissa fel az előlap előre kifúrt lyukait a csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és a ragasztócsík a bal oldalra essen! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarral! **FONTOS!** Egyenesen csavarja a csavarokat a rögzítő darabba, vele azonos szögben! Ne az előlap szöge alapján csavarja be a csavarokat !



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2003-2007)