

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó kerete és a szabályzó-panel kerete között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Helyezze a ProClip-et a légbefúvó kerete és a légbefúvó burkolata közötti rés alá! Nyomja a szögletes felső peremét felfelé a résbe, kezdje az egyik sarkának a résbe nyomásával, majd nyomja teljesen a résbe a ProClip-et!

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2003-2009); Ford Transit Connect (2003-2009)

