

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldalának szögletes peremét a részbe a konzol fala és a párnázott szegély között!
2. Húzza a ProClip-et a párnázott konzol szegélye fölé, a rádió-berendezés irányába!



3. Tegye az ujjait a ProClip bal oldalára, és nyomja a ProClip-et a rádió-berendezés felé úgy, hogy a ProClip jobb oldalának szögletes pereme bepattanjon a részbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között! Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy megbizonyosodjék, hogy a szögletes pereme teljesen bent van a részben!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Murano (2003-2008)

