



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Akassza a ProClip bal oldalának szögletes peremét a középső konzol szegélyébe!



2. Tartsa a ProClip-et mindkét kezével, és akassza a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a konzol szegélye mögé, de NE RAGASSZA még oda a ragasztócsíkot!

Csúsztassa a ProClip-et felfelé úgy, hogy a ProClip bal oldala kerüljön a résbe a konzol szegélye és a műszerfal-panel között!



3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy odatapadjon a konzol szegélyéhez!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2001-2006); Mini Cooper Convertible (2001-2007)

