

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágítók egyikének keskeny végét nyomja a szabályzó-panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! A másik réstágítót nyomja a szabályzó-panel és a légbefúvó kerete közötti részbe! Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító felett a részbe a szabályzó-panel és a műszerfal között!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a réstágító mellett a részbe a szabályzó-panel és a légbefúvó kerete között! Húzza ki a réstágítókat!

3. Nyomja a réstágítót a légbefúvó kerete és a műszerfal közötti részbe a ProClip felett! Nyomja a ProClip felső részét a réstágító alatt a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touran (2003-2015)

