

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a párnázott perem és a légbefúvó paneljének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Ezzel egy időben nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy annak szögletes szegélye becsusszanjon a réstágító alatt a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a klíma-szabályzó panel és a légbefúvó paneljének kerete közötti részbe! Nyomja a ProClip alsó részének keskeny, ragasztócsíkkal ellátott végét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series M5 E60, E61 (2004-2010)

