

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip felső részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a szabályzó-panel és a műszerfal közötti részbe! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2003-2006); Audi S3 (2003-2006)

