

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a központi konzol-panel kerete és a konzol pereme közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét erősen lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a konzol pereme mögé a kárpitnál!

3. Nyomja erősen előre az oldalfal felé, hogy a szögletes szegély biztosan jól beakadjon a konzol pereme mögé!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda RX-8 (2004-2007)

