

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a légbefúvót körülvevő panel és a műszerfal párnázott része közötti résbe, hogy kitágítsa azt! Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a résbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágító keskeny végét a légbefúvót körülvevő panel és műszerfal párnázott része közötti résbe! Nyomja a réstágító felső részét előre, hogy a rés még jobban kitáguljon! Tartsa a réstágítót ebben a pozícióban, és nyomja a ProClip felső részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a résbe! Nyomja a ProClip bal sarkának tetejét lefelé!



3. Nyomja a ProClip jobb sarkának tetejét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye teljesen a résbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (2004-2009); Subaru Liberty (2003-2009); Subaru Outback (2003-2009)