

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a rádiót körülvevő keret és a légbefúvót körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip alsó, ragasztócsíkkal ellátott részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe! Nyomja a ProClip felső részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford C-Max (2004-2010); Ford Kuga (2008-2012)

