

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító VASTAG végét nyomja a légbefúvó és a szabályzó-panelt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Akassza a ProClip felső részének szögletes szegélyét a légbefúvó és az azt körülvevő keret közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a ProClip mellett a légbefúvó és az azt körülvevő keret közötti részbe! Nyomja a ProClip felső, szögletes szegélyét lefelé úgy, hogy az teljesen a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freeland (2004-2006)

