

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Akassza a ProClip bal oldali, ragasztócsíkkal ellátott részét a szabályzó-panelt körülvevő perem mögé!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét előre úgy, hogy annak szögletes, jobb oldali szegélye a beakadjon a réstágító felett 1-2 cm-rel a részbe! Nyomja a szögletes szegélyt a szabályzó-panel felé úgy, hogy teljesen a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freelander (2004-2006)

