

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a ProClip felső szegélyét felfelé a légbefúvót körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe!



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, és ezzel egyidőben húzza a ProClip középső részét saját maga felé kissé meghajlítva a ProClip-et!

3. Nyomja a ProClip alsó részét a rádió és az azt körülvevő keret közötti részbe! Nyomja a ProClip alsó részét előre amíg lehet, hogy teljesen a helyére kerüljön!



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Interstar (2004-2011)
- Opel Movano (2004-2010)
- Renault Master (2004-2010)
- Vauxhall Movano (2004-2010)

