

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a réstágítót a szabályzó-panel jobb alsó sarkához! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Csúsztassa a réstágítót 5-8 cm-rel felfelé a résben! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részének szögletes szegélyét a réstágító felett a résbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Akassza a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a rádió / navigációs rendszer és az azt körülvevő keret közötti részbe!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2004-2005)

