

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

A ProClip két részből áll:

1. rész: rögzítő darab (a kisebbik rész).

2. rész: ProClip előlap.



1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a rögzítő darab ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a rögzítő darabot a réstágító alatt a részbe!



2. Nyomja a rögzítő darabot balra, a kormánykerék felé, hogy szögletes szegélye beakadjon a szabályzó-panelt körülvevő keret mögé, és a ragasztócsík megtapadjon! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon egy csavarhúzóval (Philips)! Távolítsa el az előlap ragasztócsíkjának borítását! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak egymás fölé kerüljenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarral! MEGJEGYZÉS: Csavarozza az előlapot egyenesen a rögzítő darabra, hogy ugyanolyan szögben álljon, mint az!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Celica (2000-2005)