

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

A ProClip két részből áll:

1. rész: rögzítő darab (a kisebbik rész).

2. rész: ProClip előlap.



1. Távolítsa el a rögzítő darab ragasztócsíkjának borítását! Nyomja a rögzítő darab jobb oldali részének ívelt szegélyét a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe! Nyomja a rögzítő darab bal oldali végét a műszerfal felé, hogy ívelt, jobb oldali szegélye beakadjon a szabályzó-panelt körülvevő keret mögé!



2. Nyomja a rögzítő darab bal oldali részét előre úgy, hogy annak barázdált szegélye bekattanjon a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat az előlapon egy csavarhúzóval (Philips)! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak egymás fölé kerüljenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Commodore VY (2002-2007)