

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a szabályzó-panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip felső részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót! Nyomja a réstágítót a szabályzó-panel és a műszerfal közötti részbe!

3. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Integra (2003-2007)

