



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panelben! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a szabályzó-panel és a légbefúvók alatt lévő panel közé, a résbe! Nyomja a ProClip felső részét a réstágító melletti részbe! Nyomja előre a ProClip alsó és felső részét úgy, hogy kerüljön teljesen a résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ka (1997-2008)

