

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartó! Távolítsa el a gumialkatrészt, ahogy a képen látható! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes peremét a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret közti részbe!

3. Állítsa be a ProClip jobb oldali részének pozícióját úgy, hogy az előre kifűrt lyuk illeszkedjen a műszerfalon lévő lyukhoz! Helyezze a mellékelt gombot a lyukba úgy, hogy a széles lap érintse a ProClip-et! Nyomja a gombot teljesen a részbe úgy, hogy a ProClip rögzüljön a műszerfalra!



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2001-2007)

