

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó-panel kerete és a párnázott műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Helyezze a ProClip alsó részének keskeny végét a ragasztócsíkkal a légbefúvó alsó része felé!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a réstágító melletti részbe! Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjék, hogy a szögletes pereme teljesen a részbe került! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2000-2006)

