

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Lazítsa meg a csavart a műszerfal kiálló része alatt jobbra, a műszerablak fölött! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Helyezze a ProClip-et a rés fölé a szabályzó-panel és a műszerfal között! Nyomja előre a réstágítót úgy, hogy a rés kitáguljon, ugyanakkor nyomja a ProClip jobb alsó sarkát a résbe! Nyomja le a ProClip-et körülbelül 5 cm-re a résbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Fogja meg a műszerfal kiálló részét a műszerablak fölött, és húzza önmaga felé úgy, hogy a rés a műszerfal tetején kitáguljon! Ugyanakkor nyomja a ProClip-et lefelé a résbe, és húzza a ProClip bal oldalát önmaga felé úgy, hogy a szögletes bal oldali pereme kerüljön a résbe a műszerfal kiálló része és a műszerfal között! Húzza meg a csavart!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Panda (2004-2007)

