

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfalban! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip szögletes peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a ProClip szögletes peremét a részbe a műszerfal és a rekesz között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Micra (2003-2010)

