



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között!



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót! Nyomja előre a ProClip-et, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a szabályzópanelt körülvevő keret között! Nyomja előre a ProClip-et, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz A-Class (2005-2012)

