

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldalának íves peremét a részbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között!

2. Húzza a ProClip-et balra a kormánykerék felé úgy, hogy a jobb oldali íves perem beakadjon a műszerfal mögé!

3. Nyomja a ProClip bal oldali barázdált peremét a részbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia II (2005-2013)

