

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó kerete és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a réstágító melletti részbe!

3. Akassza a ProClip alsó részét a légbefúvó kerete alá! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 (2005-2010)

