

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Megjegyzés: Ez a rögzítő felszerelhető a jobb oldali légbefúvó fölé is, vagy egyszerre kettőt is felszerelhet.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a légbefúvót körülvevő panel-keret fölé!

2. Húzza a ProClip alsó részét önmaga felé, és helyezze a barázdált peremét a réshez a légbefúvó-panel kerete és a klíma-szabályzó panel kerete között!

3. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a résbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 6-series E63, E64 (2004-2010)

