



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyissa fel a felső tartórekeszt! Lazítsa meg a rekesz keretében található csavart. Nyomja az egyik réstágító vékony felét a rekesz kerete és a műszerfal közötti részbe, a rekesz mellett, hogy a nyílást kitágítsa. Nyomja be a másik réstágítót a rekesz kerete és a levegő befúvó nyílást körülvevő keret közötti hézagba. Úgy helyezze el a réstágítókat, ahogy az a képen látható. Távolítsa el a ProClip hátulján a tapadó felületet fedő lapot.

2. Nyomja a ProClip levékonyított szélét a nyílásba a réstágítók között.

3. Helyezze az ujjait a ProClip-en belülre és húzza a ProClip alsó részét maga felé/lefelé. Húzza le a ProClip alsó részét a levegő befúvó nyílás felső szélé alá. Húzza ki a réstágítókat. Szorítsa vissza a csavart.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (2004-2014); Mercedes Benz Viano (2004-2014); Mercedes Benz Vito (2004-2014)