



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Nyomja a réstágítók vékony felét a rádió fölötti nyílásba a vezérlőpulton, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.

2. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás alsó szélébe.



3. Nyomja előre a ProClip középső és alsó részét, így a ProClip alsó széle bemegy a nyílásba a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Grand Modus (2005-2012); Renault Modus (2005-2013)

