

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot. Helyezze a ProClip bal oldalát a középső konzol keret belső részére.
2. Húzza a ProClip-et jobbra és ezzel egy időben gyakoroljon nyomást a ProClip jobb oldalára, így a jobb széle beleakad a középső konzol keretébe.
3. Nyomja mindkét oldalon a ProClip végeit a középső konzol kerete felé, így a tapadó rész helyesen ragadhat a konzolra.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2001-2006); Mini Cooper Convertible (2001-2007)

