

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A Felfogató rész (A legkisebb rész)

A második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze be a csomagban található réstágítókat a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal között található nyílásba, hogy kitágítsák azt. A két réstágítót körülbelül tíz cm-re helyezze egymástól. Távolítsa el az első rész tapadó részét védő lapot. Nyomja az első rész levékonyított szélét a nyílásba, a két réstágító közé.



2. Nyomja az első részt jobbra, a kormányval ellentétes irányba, így a levékonyított széle beakad a műszerfal mögé, a tapadó rész pedig meg tud tapadni. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyissa fel az előre kifúrt lyukakat a második részen egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó részét védő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymásra kerüljenek. Csavarozza rá a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabban a szögben, ahogy az első rész van.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2003-2007)