



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt.

2. Nyomja a ProClip barázdált alsó részét a nyílásba, a réstágító mellé. Addig kell nyomni, amíg nem érzi/hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti nyílásba. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellé. . Addig kell nyomni , amíg nem érzi/hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2005-2010)

