

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékonyabb felükkel a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti nyílásba, egyet a levegő befúvó fölé, egyet alá helyezzen, hogy a nyílást kitágítsa. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot. Nyomja a ProClip alsó részét a nyílásba a réstágító mellett.



2. Nyomja előre a ProClip-et, hogy annak levékonyított felső szélé beakadjon a nyílásba a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyomja lefelé a ProClip-et felülről, így annak levékonyított szélé mindenképpen belemenjen a nyílásba és a tapadó rész meg tudjon ragadni.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Picanto (2005-2011)

