

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a vezérlőpultot körülvevő keret közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Helyezze/Akassza a ProClip barázdált alsó részét a nyílásba a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót az alumínium díszszegély és a navigációs képernyő kerete közötti nyílásba. Nyomja előre a ProClip felső részét és ezzel egy időben nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a annak levékonyított szélé bekattan a nyílásba a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)

