



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Akassza a ProClip alsó részét a tapadós résszel együtt a műszerfal széle és a levegő befúvó kerete alá.



3. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a nyílásba a réstágító mellé. Nyomja lefelé felülről a ProClip-et, hogy annak levékonyított széle mindenképpen a nyílásba menjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2005-2014); Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015); Volkswagen Passat CC (2009-2017)