



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Hogy kitágítsa a rést, helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony végükkel a vezérlőpult és az azt körülvevő műszerfal közötti részbe, ahogy a képen látható. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja a ProClip tapadó szalagos részét a nyílásba a réstágító fölé.

3. Nyomja a ProClip barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellé. Addig kell nyomni, amíg nem hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Plus (2005-2009); Volkswagen Tiguan (2008-2009)

