

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ProClip tapadós részét védő lapot. Akassza be a ProClip felső részének levékonyított szélét a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti nyílásba.



2. Húzza maga felé a ProClip-et

3. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított részét a levegő befúvó felső szélébe.

4. A ProClip a helyén van

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan King Cab (2007-2010); Nissan Navara (2006-2010); Nissan Pathfinder (2005-2010)

