

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Nagyon fontos, hogy a ProClip pontosan arra helyre kerüljön, ahogy a képen látható.

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékonyabb felükkel a középső vezérlőpult kerete és a levegő befúvó egység kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a nyílásba a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.



3. Helyezzen egy réstágítót a levegő befúvó kerete és a műszerfal közötti részbe (a ProClip mellé). Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, így a barázdált rész bemegy a réstágító mellé. Addig kell nyomni, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2005-2007)

